

## Before Using the Product

Before using the product, please read this manual. Make sure that the end users read this manual and then keep the manual in a safe place for future reference.

### ■ Relevant manuals

Before using the product, please read the "Safety Guidelines" included with the base unit used, especially the following sections.

- SAFETY PRECAUTIONS
- CONDITIONS OF USE FOR THE PRODUCT
- EMC AND LOW VOLTAGE DIRECTIVES
- WARRANTY

The product details are described in the following manual.

Please develop familiarity with the functions and performance of the product to handle the product correctly.

- FL-net(OPCN-2) Interface Module User's Manual SH-080350E

### ■ *Manuels correspondants*

*Avant d'utiliser ce produit, prière de lire les "Safety Guidelines" (directive de sécurité) fournies avec l'unité de base, en particulier dans les sections suivantes.*

- *PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ*
- *CONDITIONS D'UTILISATION DE PRODUIT*
- *DIRECTIVES CEM ET BASSE TENSION*
- *GARANTIE*

### ■ Packing list

Check that the following items are included in the package of the product.

| Item                                   | Quantity |
|--|----------|
| Module                                 | 1        |
| Before Using the Product (this manual) | 1        |

### ■ Installation of the unit

Consider ease of operation, maintainability, and resistance to adverse environmental conditions when installing the product in a control panel, etc.

Securely install all units in the MELSEC-Q series on the base unit.

Also refer to the QCPU User's Manual (Hardware Design, Maintenance and Inspection) for details of installation.

### ■ *Installation de l'unité*

*Prendre en considération la commodité d'exploitation et de maintenance, ainsi que la bonne résistance aux facteurs environnementaux adverses lors de l'installation en tableau de commande, etc.*

*Installer fermement toutes les unités de la série MELSEC-Q sur l'unité de base.*

*Pour le détail de l'installation, voir aussi the "QCPU User's Manual (Hardware Design, Maintenance and Inspection)" (le Manuel de l'utilisateur QCPU (conception du matériel, maintenance et inspection)).*

### ■ Operating ambient temperature

Use the product within the range of 0 to 55°C.

### ■ *Température ambiante de fonctionnement*

*Ce produit doit être utilisé entre 0 et 55°C.*

### ■ Information and services

For further information and services, please consult your local Mitsubishi representative.