

Motion Controller

Installationsbeschreibung

Programmier-Software-Paket SW3RNC-GSVE

MITSUBISHI ELECTRIC INDUSTRIAL AUTOMATION

Zu dieser Installationsbeschreibung

Die in diesem Handbuch vorliegenden Texte, Abbildungen, Diagramme und Beispiele dienen ausschließlich der Erläuterung zur Installation, Bedienung und Betrieb des Programmier-Software-Paketes SW3RNC-GSVE.

Sollten sich Fragen zur Programmierung und Betrieb der Motion-CPUs ergeben, zögern Sie nicht, Ihr zuständiges Verkaufsbüro oder einen Ihrer Vertriebspartner (siehe Umschlagrückseite) zu kontaktieren. Aktuelle Informationen sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen erhalten Sie über die Mitsubishi-Homepage unter www.mitsubishi-automation.de.

Die MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V behält sich vor, jederzeit technische Änderungen oder Änderungen dieses Handbuchs ohne besondere Hinweise vorzunehmen.

Version Änderungen/Ergänzungen/Korrekturen	
A 11/02 pdp-dk Erste Ausgabe	



Inhalt

1	Einleitung	
1.1 1.2 1.3	Inhalt des Software-Paketes	5 7 8
2	Installation der Software	
2.1	Vorgehensweise bei der Installation1	0
3	Hinweise zum Betrieb der Software	
3.1 3.2 3.3	Online-Hilfe SW6RNC-GSVHELPE 1 Betrieb unter Windows 98 1 Gleichzeitiger Betrieb mit anderen Programmen 1 3.3.1 SW3RN-GSV□P und SW6RN-GSV□P 1 3.3.2 SW3RN-DOSCP und SW6RN-DOSCP 1	3 3 4 4
3.4 3.5	Dokumentations-Software SW20RN-DOCPRNP. 1 Kommunikations-Software SW3RN-SNETP 1	4
4	Deinstallation	
4	Deinstallation	6
5	Update von SW3RNC-GSVE	
5	Update von SW3RNC-GSVE1	7
6	SSCNET-Kommunikation	
6.1	Auswahl und Einstellung des SSCNET-Interface 1 6.1.1 Einstellungen für den PCMCIA-Adapter 1 6.1.2 Einstellungen für die ISA-Steckkarte 2	8 9 20
6.2	Überprüfung der System-Ressourcen 2	21
6.3	Schalter der ISA-Steckkarte A30BD-PCF 2	23
	6.3.1 Belegter Adressbereich und Systemeinstellungen (SW4)2	24

7 Fehlerdiagnose und -beseitigung

7.1	Allgeme	eine Fehler
	7.1.1	GSV13P, GSV22P oder DOSCP startet nicht oder wird abgebrochen 25
	7.1.2	SNETP kann nicht gestartet werden25
	7.1.3	Mit DOSCP werden keine Daten erfasst
7.2	Kommu	nikationsfehler
	7.2.1	Kommunikationsfehler bei den Programmen GSV13P oder GSV22P 26
	7.2.2	SSCNET-Kommunikationsfehler bei DOSCP



1 Einleitung

Dieses Handbuch beschreibt die Installation und die Handhabung des Programmier-Software-Paketes SW3RNC-GSVE. Außerdem wird die Systemkonfiguration vorgestellt und Sie erhalten Hinweise zur Fehlerbeseitigung, falls beim Betrieb von SW3RNC-GSVE Probleme auftreten.

Zur Programmierung der Bewegungsabläufe verweisen wir auf weitere Dokumentationen wie z. B. Motion-SFC-Anleitungen, Real-Mode- und Virtual-Mode-Programmieranleitungen.

1.1 Inhalt des Software-Paketes

Das Software-Paket enthält alle Komponenten, die zur Parametrierung, Programmierung, Inbetriebnahme und Wartung eines Motion-Systems benötigt werden. Zusätzlich finden Sie auf der CD noch Handbücher und die notwendige Betriebssystem-Software für die jeweiligen Motion Controller.

Bei der Auswahl der Betriebssystem-Software ist die Art und der Umfang der zu steuernden Anlage entscheidend. Für Standard Förder- und Fertigungsanlagen wird die Software SV13 eingesetzt, während die Software SV22 mit virtueller mechanischer Systemumgebung zur Lösung komplexer Steuerungsaufgaben, wie z. B. die Programmierung und Synchronisation einer "Königswelle", verwendet wird.

Bestandteile des S (Inhalt der CD)	Software-Paketes	Beschreibung				
Software für Pro- grammierung, Inbetriebnahme, Wartung und Dokumentation	SW3RNC-GSVE	Die Software SW3RNC-GSVE Software-Elementen, die auf d	besteht wiederum a er nächsten Seite b	aus mehreren eschrieben sind.		
Hilfe-Dateien	SW3RNC-GSVHELPE	Online-Hilfe-Dateien zu den in SW3RNC-GSVE enthaltenen Programmen				
			Virtueller Synchronbetrieb	Motion-SFC		
	SW0SRX-SV13G	4-Achsen-Betriebssysteme				
	SW0SRX-SV22F	für A171SHCPUN	\checkmark			
	SW0SRX-SV13D					
Betriebssysteme	SW3RN-SV13D	8-Achsen-Betriebssysteme		\checkmark		
für Motion-CPUs	SW0SRX-SV22C	für A172SHCPUN	\checkmark			
	SW3RN-SV22C		\checkmark	\checkmark		
	SW2SRX-SV13B					
	SW3RN-SV13B	32-Achsen-Betriebssysteme		\checkmark		
	SW2SRX-SV22A für A172SHCPUN(-S		\checkmark			
	SW3RN-SV22A		\checkmark	\checkmark		
	Programmier- anleitungen	Programmieranleitungen zur S	oftware SV13 und \$	SV22		
	Bedienungsanleitungen	Ausführliche Handbücher zu d	en Motion-Controlle	ern und Zubehör		
Dokumentation		Installationsbeschreibungen zu	1:			
	Kurzanleitungen	 Motion-Controllern 				
		Handrad/Encoder-Interface				
	Acrobat Reader	Software zum Lesen der im PDF-Format gelieferten Anleitungen				

Bestandteile der Software	SW3RNC-GSVE	Beschreibung
	Installation	 Installation der Betriebssystem-Software Vergleich der Betriebssystem-Software
	Projektverwaltung	 Erstellung von neuen Projekten, Bearbeiten und Lesen von Projekten Verwalten von Anwenderdateien in Projektordnern
	Systemeinstellungen	 Einstellung der Systemkonfiguration (Motion-Module/Servoverstärker/Servomotor etc.) Einstellung der Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung
	Servoeinstellungen	 Vorgabe von Servo-Parametern (mit ausführlicher Hilfe-Funktion) Einstellung der Endschalterausgabe (Die vom Weg abhängige Betätigung wird grafisch als Kurvenverlauf dargestellt.)
SW3RN-GSV13P (für Motion-CPU- Betriebesvetem SV(13)	Programmierung	 Eingabe und Änderung von Motion-SFC-Programmen, Parametrierung von Motion-SFC Übersichtsdarstellung des Motion-SFC-Programms, Anzeige von Kom- mentaren, detaillierte Darstellung der Schritte Beobachten von Motion-SFC, Fehlersuchfunktionen für Motion-SFC
SW3RN-GSV22P (für Motion-CPU- Ratriabssystem SV/22)	Virtuelles Mechani- sches System (nur bei SV22)	 Eingabe und Änderung des Programmes zur Unterstützung des mechanischen Systems Beobachten der Ausführung des Programmes zur Unterstützung des mechanischen Systems
Demoussystem Sv22)	Kommunikation	 Konfiguration des SSCNET-Motion-Bus (RS232-Programmierung möglich) Schreiben, Lesen und Vergleichen von Programmen und Parametern im Motion Controller
	Überwachen	 Istwertanzeige, Status der Achsen, Fehlerspeicher Darstellung der Endschalter- und Servozustände
	Testbetrieb	 Inbetriebnahme und Diagnose des Servoantriebs Tippbetrieb, Steuerung durch Handrad, Test der Nullpunkteinstellung, Programmtest Teaching, Fehlerquittierung, Änderung von Istwerten
	Datensicherung	 Speicherung des Motion-Controller-Programms und der Parameter in eine Datei Zurückschreiben der gesicherten Daten in den Motion Controller
Software-Kurvenscheiben SW3RN-CAMP	Erstellung von Kurven- scheiben	 Vorgabe der Kurvenscheiben durch Auswahl des Typs und freier Konfi- guration Grafische Darstellung der Kurvenscheibe
Software Digital- Oszilloskop SW3RN-DOSCP	Digital-Oszilloskop	 Die Datenerfassung ist synchron mit dem Motion-Control-Zyklus. Anzeige von Kurvenformen oder der Messwerte, Speicher- und Druck- funktion
Software Kommunikation SW3RN-SNETP	Kommunikations-Setup API-Kommunikation	 Kommunikation-Task, Kommunikationsmanager, Verwaltung des gemeinsamen Speichers, Treiber für SSCNET-Kommunikation Zyklische Kommunikation, transiente Kommunikation und Kommunikation mit schneller Auffrischung werden unterstützt. Die API-Funktionen der Kommunikation sind kompatibel mit VC++ und VB.
Software Dokumentation für Office 97 SW3RN-DOCPRNP	Drucken	Die Systemeinstellungen, Parameter und Programme werden in eine Word- oder Excel-Datei konvertiert und können anschließend gedruckt
Software Dokumentation für Office 2000 SW20RN-DOCPRNP		werden.
Software zur Kontaktplan- programmierung (Office 97) SW3RN-LADDERP	Kontaktplan-	 Eingabe und Änderung von Ablaufprogrammen
Software zur Kontaktplan- programmierung (Office 2000) SW20RN-LADDERP	programmierung	 Beobachten der Ausführung von Ablaufprogrammen

Die Software SW3RNC-GSVE besteht aus diesen Programmen:

HINWEIS

Die Programme SW3RN-DOCPRNP und SW20RN-DOCPRNP sowie SW3RN-LADDERP und SW20RN-LADDERP können nicht zusammen installiert werden.



1.2 Systemanforderungen

Zum Betrieb der Software wird ein Personal Computer mit Microsoft-Windows-Betriebssystem benötigt.

	Betriebssystem des Personal Computers				
Merkmal	Windows [®] NT 4.0 (ab Service Pack 2) Windows [®] 98	Windows [®] 2000			
CPU	133 MHz Pentium oder höher	233 MHz Pentium II oder höher			
Speicherkapazität	Mind. 32 MB	Mind. 64 MB			
Speicherkapazität der Festplatte	Siehe folgende Tabelle	jende Tabelle			
Laufwerke	Ein CD-ROM-Laufwerk wird benötigt.				
Grafikkarte	Standard Grafikkarte mit einer Auflösung vo	on 800 x 600 Pixel und mind. 256 Farben			

Der benötigte Speicherplatz auf der Festplatte hängt vom Umfang der installierten Software ab:

Software		Belegter Speicherplatz auf der Festplatte			
SW3RN-GSV13P		26 MB			
SW3RN-GSV22P		27 MB			
SW3RN-CAMP		1 MB			
SW3RN-LADDERP		14 MB			
SW20RN-LADDERP		14 MB			
SW3RN-DOSCP		8 MB			
SW2RN SNETD Standard		2 MB			
SW3RIN-SINE IP	Alle Optionen angewählt	3 MB			
SW3RN-DOCPRNP		25 MB			
SW20RN-DOCPRNP		23 MB			
SW3RN-GSV13P		23 MB			
	SW3RN-GSV22P	30 MB			
	SW3RN-CAMP	2 MB			
	SW3RN-LADDERP	8 MB			
Hilfedateien in SW3RNC-GSVHELPE	SW20RN-LADDERP	8 MB			
	SW3RN-DOSCP	2 MB			
	SW3RN-SNETP	1 MB			
	SW3RN-DOCPRNP	2 MB			
	SW20RN-DOCPRNP	3 MB			

1.3 Verbindung mit dem Motion Controller

Zur Programmierung eines Motion Controllers kann ein PC oder Notebook verwendet werden. Beim Anschluss des Programmiergerätes gibt es zwei Möglichkeiten:

- RS232-Schnittstelle (Verbindung zwischen Programmiergerät und einem Motion Controller)
- SSCNET-Schnittstelle (zusätzlicher SSCNET-Adapter im Notebook bzw. zusätzliche SSCNET-Steckkarte im PC erforderlich; Bei der Steckkarte können abhängig vom Betriebssystem des PC bis zu 8 Motion Controller angeschlossen werden.)



Bezeichnung	Тур	Beschreibung	Bemerkung
RS232/422-Kabel	SC09	Zur Verbindung des PC mit dem Motion Controller, mit integriertem Schnittstel- lenwandler RS232 ⇔ RS422	Länge 3 m
ISA-SSCNET- Interface-Karte	A30BD-PCF	ISA-Bus-Karte zum Anschluss von bis zu 2 Motion Controllern	Max. Anzahl Karten pro PC: Windows [®] NT: 4 Windows [®] 98: 1 Nicht für Windows [®] 2000
PCMCIA-SSCNET- Adapter	A30CD-PCF	PCMCIA-Karte (Typ II) zum Anschluss eines Motion Controllers	Im Notebook kann nur ein Adapter installiert werden.
	A270BDCBL03M		Länge 3 m
Anschlusskabel für ISA-Karte	A270BDCBL05M	SSCNET-Kabel von der ISA-Karte A30BD-PCF zum Motion Controller	Länge 5 m
	A270BDCBL10M		Länge 10 m
	A270CDCBL03M		Länge 3 m
Anschlusskabel für PCMCIA-Karte	A270CDCBL05M	SSCNET-Kabel vom PCMCIA-Adapter A30CD-PCF zum Motion Controller	Länge 5 m
	A270CDCBL10M		Länge 10 m



Kombination von SSCNET-Interface-Karte/-Adapter und Betriebssystem des PC

SSCNET-Schnittstelle	Windows 98	Windows NT	Windows 2000
ISA-SSCNET-Interface-Karte A30BD-PCF	Möglich	Möglich	Nicht möglich
PCMCIA-SSCNET-Adapter A30CD-PCF	Möglich	Möglich	Möglich

Kommunikation über SSCNET

HINWEISE

HINWEIS

Die ISA-SSCNET-Interface-Karte und der PCMCIA-SSCNET-Adapter können nicht zusammen in einem Gerät betrieben werden.

Im Fall, dass das Digital-Oszilloskop nicht korrekt arbeitet, prüfen Sie bei einem PC die Interrupt-Einstellungen und den ISA-Speicherbereich im BIOS.

Bei einem Notebook prüfen Sie bitte die Einstellungen des PC-Karten-Controllers im BIOS oder verwenden Sie die vom Hersteller des Notebooks mitgelieferte Software zur Freigabe von PC-Karten.

Installieren Sie bei einem Notebook mit dem Betriebssystemen Windows 98 oder Windows 2000 zuerst die Software SW3RN-SNETP und konfigurieren Sie die SSCNET-Treiber, bevor Sie den PCMCIA-SSCNET-Adapter installieren.

Im folgendem Fall kann es vorkommen, dass Windows NT/98 nach einem Neustart des Computers nicht anläuft oder nicht korrekt arbeitet:

- Es wurde über das SSCNET kommuniziert,
- dann wurde die SSCNET-Interface-Karte bzw. der SSCNET-Adapter entfernt,
- der SSCNET-Treiber ist aber noch aktiviert.

Wenn die SSCNET-Interface-Karte bzw. der SSCNET-Adapter aus dem Gerät entfernt werden, muss auch der SSCNET-Treiber deaktiviert werden.

Kommunikation über die RS232-Schnittstelle

Wählen Sie bei der Kommunikation über die RS232-Schnittstelle eine niedrigere Übertragungsgeschwindigkeit, wenn Probleme beim Datenaustausch auftreten.

2 Installation der Software

HINWEISE

Falls der Installationsvorgang unterbrochen wird, weil auf dem Ziellaufwerk nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist, vergrößern Sie entweder den freien Speicherplatz auf diesem Laufwerk und betätigen dann das "Wiederholen"-Schaltfeld, um die Installation fortzusetzen oder Sie brechen die Installation ab und wählen ein anderes Ziellaufwerk mit mehr freiem Speicherplatz.

Deinstallieren und installieren Sie anschließend die Software neu, wenn die Installation fehlgeschlagen ist.

Verschiedene Versionen von SNETP und DOCPRNP können nicht auf einem Computer installiert und betrieben werden.

Deinstallieren Sie die alte Version, bevor Sie die Neue installieren.

Die Programme SW3RN-DOCPRNP und SW20RN-DOCPRNP können nicht zusammen installiert werden. Installieren Sie SW3RN-DOCPRNP, wenn Sie MS Office 97 (Word 97, Excel 97) verwenden und SW20RN-DOCPRNP, wenn Sie MS Office 2000 (Word 2000, Excel 2000) verwenden.

2.1 Vorgehensweise bei der Installation

- ① Starten Sie Windows, falls erforderlich.
- ② Schließen Sie vor der Installation alle Windows-Programme.
- ③ Legen Sie die CD mit dem Software-Paket SW3RNC-GSVE in das CD-ROM-Laufwerk ein.





④ Klicken Sie im Startmenü auf "Einstellungen" und anschließend auf "Systemsteuerung".

⑤ Das Fenster der Systemsteuerung wird geöffnet. Doppelklicken Sie auf "Software".





Installationsprogramm a	usführen 🛛 🗙
	Klicken Sie auf "Fertig stellen", falls dies das gewünschte Installationsprogramm ist. Klicken Sie auf "Zurück", um den automatischen Suchvorgang zu wiederholen. Klicken Sie auf "Duchsuchen", wenn Sie das Installationsprogramm selbst suchen möchten. Befehlszeile für das Installationsprogramm: SVE_Var_DASWORN_GSV22PA00CXDISKTASetup.excf Durchsuchen
	Zurück Fertig stellen Abbrechen
InstallShield Wizard	X
	Welcome to the InstallShield Wizard for SW3RN-65V22P The InstallShield® Wizard will install SW3RN-65V22P on your computer. To continue, click Next.
	< <u>βack</u> [Next>] Cancel

Information

When using SW3RNGSV22P, SW3RNSNETP must be always installed. When not installing yet, install before using
SW3RNGSV22P.

OK

Im Fenster "Installationsprogramme ausführen" klicken Sie nun auf "Fertigstellen".

 Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogrammes.

- (2) Bei der Installation von GSV13P, GSV22P und DOSCP erscheint zum Abschluss des Installationsvorganges der Hinweis, dass die Software SW6RN-SNETP ebenfalls installiert werden muss.
- ③ Nach der Installation finden Sie die installierten Programme im Startmenü im Ordner "Programme".

006308 1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	Neues Office-Dokument Office-Dokument öffnen GX Configurator DP Elogramme P Eavoriten P Einstellungen P Suchen Hilfe Ausführen	Autostart Zubehör Zubehör Internet Explorer Microsoft Outlook Microsoft Sammelmappe MiS-DDS-Eingabeaufforderung SW3PNDCGSVE	SW3RN-CAMP SW3RN-DOCPRNP SW3RN-GSV13P SW3RN-GSV13P SW3RN-GSV43P SW3RN-GSV43P SW3RN-SADDERP SW3RN-SADDERP SW3RN-SADDERP	Backup Install Mechanical System Editor Montior Program Editor Servo Data Setting System Setting Test Project Management	
opuin M Start	PC trennen Beenden	 Ap 55 (2) 			



3 Hinweise zum Betrieb der Software

3.1 Online-Hilfe SW6RNC-GSVHELPE

Nach der Installation von SW3RNV-GSVHELPE erreichen Sie die Hilfe über das Hilfe-Menü in der jeweiligen Software.

$File(\underline{F}) Edit(\underline{E}) View(\underline{V}) Option(\underline{O}) Communication(\underline{C})$	Help(H) Update(R)
88 48 00 88 88	System Setting Help(<u>H</u>)
	Main Help(<u>M</u>)
	About(A)

3.2 Betrieb unter Windows 98

Farbdarstellung

Bei Windows 98 kann es vorkommen, dass die Farben der GSV-Anwendungen nicht korrekt dargestellt werden, wenn für die Grafikkarte die max. Hardware-Beschleunigung eingestellt ist. Ändern Sie in diesem Fall die Einstellung der Grafikkarte:

- ① Öffnen Sie das Fenster der Systemsteuerung (Startmenü ⇒ "Einstellungen" ⇒ "Systemsteuerung").
- 2 Doppelklicken Sie auf "Anzeige".
- ③ In dem nun geöffneten Fenster wählen Sie "Einstellungen" und klicken auf "weitere Optionen".
- ④ Das Fenster mit den Eigenschaften der Grafikkarte wird geöffnet. Hier wählen Sie "Leistungsmerkmale".
- ⑤ Verringern Sie den Wert f
 ür die Hardware-Beschleunigung und klicken Sie auf "OK". Starten Sie anschlie
 ßend den Computer neu.

Digital-Oszilloskop

Während der Erfassung von Daten mit dem Digital-Oszilloskop (Software SW3RN-DOSCP) über SSCNET können Fehler auftreten, wenn

- eine andere Anwendung gestartet wird,
- das Fenster der Programme SW3RN-GSV13P oder SW3RN-GSV22P geöffnet wird,
- Programme oder Parameter mit SW3RN-GSV13P oder SW3RN-GSV22P zum Motion-Controller übertragen oder aus der Motion-CPU gelesen werden.

Die Messfehler äußern sich in Verformungen der dargestellten Kurvenverläufe ("Spikes").

Schließen Sie alle anderen Anwendungen, wenn die Fehler auch auftreten, wenn die oben aufgeführten Aktionen nicht ausgeführt werden.

3.3 Gleichzeitiger Betrieb mit anderen Programmen

3.3.1 SW3RN-GSV P und SW6RN-GSV P

Die Programme für A-Motion-Controller (SW3RN-GSV13P und SW3RNGSV22P) und die Programme für die Motion-CPUs des System Q (SW6RN-GSV13P und SW6RNGSV22P) können nicht gleichzeitig ausgeführt werden.

3.3.2 SW3RN-DOSCP und SW6RN-DOSCP

Eine gleichzeitige Ausführung der Programme SW3RN-DOSCP und SW6RN-DOSCP ist nicht möglich.

3.4 Dokumentations-Software SW20RN-DOCPRNP

Die Software SW20RN-DOCPRNP kann nicht gestartet werden, wenn in Word 2000 oder Excel 2000 die Sicherheitsstufe "Hoch" gewählt ist.

Klicken Sie in Word und Excel jeweils auf "Extras" \Rightarrow "Makro" \Rightarrow "Sicherheit". Wählen Sie dann die Sicherheitsstufe "Mittel" oder "Niedrig".

3.5 Kommunikations-Software SW3RN-SNETP

HINWEIS

Die Kommunikations-Software für Motion-CPUs des System Q (SW6RN-SNETP) und die Software für die A-Motion-Controller SW3RN-SNETP können nicht gleichzeitig ausgeführt werden.

Ab der Version 00B kann die Software SW6RN-SNETP mit jeder Version von SW3RN-SNETP zusammen auf einer Festplatte installiert werden. Beachten Sie bei der Installation, der Deinstallation oder einem Update die folgenden Hinweise:

Kombination von SW6RN-SNETP (ab V. 00B) und SW3RN-SNETP (bis V. 00G)

 Installation von SW3RN-SNETP auf eine Festplatte, die bereits SW6RN-SNETP enthält:

Stellen Sie nach der Installation von SW3RN-SNETP die Parameter für die Kommunikation neu ein.

- Deinstallation von SW3RN-SNETP von einer Festplatte, die SW6RN-SNETP enthält: Deinstallieren Sie SW6RN-SNETP, SW3RN-SNETP und die Treiber f
 ür die SSCNET-Kommunikation. Installieren Sie anschließend SW6RN-SNETP neu und parametrieren Sie die Treiber.
- Update von SW3RN-SNETP auf Version 00H oder höher
 Deinstallieren Sie SW3RN-SNETP und die Treiber für die SSCNET-Kommunikation.
 Installieren Sie anschließend die neue Version von SW3RN-SNETP und parametrieren
 Sie die Treiber neu.

Kombination von SW6RN-SNETP (ab V. 00B) und SW3RN-SNETP (ab V. 00H)

 Deinstallation von SW3RN-SNETP von einer Festplatte, die auch SW6RN-SNETP enthält

Deinstallieren Sie nur SW3RN-SNETP, aber nicht die Treiber für die SSCNET-Kommunikation.



Deinstallation von SW6RN-SNETP von einer Festplatte, die auch SW3RN-SNETP enthält

Deinstallieren Sie nur SW6RN-SNETP, aber nicht die Treiber für die SSCNET-Kommunikation.

 Deinstallation von SW3RN-SNETP und SW6RN-SNETP
 Deinstallieren Sie SW6RN-SNETP, SW3RN-SNETP und die Treiber f
ür die SSCNET-Kommunikation.

Update von SW3RN-SNETP auf Version 00P oder höher

- SW6RN-SNETP ist nicht installiert Deinstallieren Sie SW3RN-SNETP. Installieren Sie die neue Version von SW3RN-SNETP und parametrieren Sie die Treiber neu.
- SW3RN-SNETP und SW6RN-SNETP (V. 00B) sind installiert

Deinstallieren Sie SW3RN-SNETP und die Treiber für die SSCNET-Kommunikation. Installieren Sie anschließend die neue Version von SW3RN-SNETP und parametrieren Sie die Treiber neu.

- Update von SW3RN-SNETP (ab V.00H)

Deinstallieren Sie SW3RN-SNETP und installieren Sie anschließend die neue Version von SW3RN-SNETP. Die Kommunikationstreiber müssen nicht neu parametriert werden.

4 Deinstallation

Um Programme von der Festplatte Ihres Computers zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor:



 Klicken Sie im Startmenü auf "Einstellungen" und anschließend auf "Systemsteuerung".



 Das Fenster der Systemsteuerung wird geöffnet.
 Doppelklicken Sie auf "Software".



 Wählen Sie die Software aus, die Sie deinstallieren möchten und klicken Sie auf "Hinzufügen/Entfernen".
 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



5 Update von SW3RNC-GSVE

Beachten Sie die folgenden Hinweise, wenn auf Ihrem Computer bereits eine ältere Version von SW3RNC-GSVE installiert ist.

HINWEIS

Die unten beschriebene Vorgehensweise ist unabhängig davon, ob auf der Festplatte nur SW3RNC-GSVE oder zusätzlich die Software SW6RNC-GSVE (für Motion-CPUs des System Q) installiert ist.

Deinstallieren Sie vor einem Update von SW3RNC-GSVE die Programme

- SW3RN-GSV13P
- SW3RN-GSV22P
- SW3RN-CAMP
- SW3RN-LADDERP oder SW20RN-LADDERP
- SW3RN-DOCPRNP oder SW20RN-DOCPRNP
- SW3RN-DOSCP
- SW3RN-SNETP.

Installieren Sie dann die Programme

- SW3RN-GSV13P
- SW3RN-GSV22P
- SW3RN-CAMP
- SW3RN-LADDERP oder SW20RN-LADDERP
- SW3RN-DOCPRNP oder SW20RN-DOCPRNP
- SW3RN-DOSCP
- SW3RN-SNETP

und parametrieren Sie die Treiber für die SSCNET-Kommunikation.

HINWEIS

6 SSCNET-Kommunikation

6.1 Auswahl und Einstellung des SSCNET-Interface

Zur Kommunikation mit der Motion-CPU über das SSCNET sind Einstellungen in der Software erforderlich.

Falls in Ihrem Computer kein PCMCIA-Adapter und keine ISA-Karte installiert ist oder die SSCNET-Schnittstelle nicht benutzt wird, brauchen die Teiber für die SSCNET-Kommunikation nicht parametriert zu werden.

① Öffnen Sie das Fenster "SSCNET Communikation Driver Setup".



SCNET I/F Type-		OK
C A30CD-PCF Card Type	 A30BD-PCF Board Type 	Cancel
ly the RS232C com	Detail	

 Wählen Sie das von Ihnen verwendete SSCNET-Interface aus.
 A30CD-PCF: PCMCIA-Adapter für Notebook-Computer
 A30BD-PCF: ISA-Steckkarte für PC



6.1.1 Einstellungen für den PCMCIA-Adapter

SSCNET I/F Type-		OK
 A30CD-PCF Card Type 	C A30BD-PCF Board Type	Cancel
nly the RS232C com	Detail	

IRQ Level:	9	-
Memory Base Address:	D0000	-
1/0 Port Address:	330	•
SSCNET Com. CH. NO.i	s 0 fixation	
OK	Cancel H	elp

SCNET I/F Type-		OK
A30CD-PCF	C A30BD-PCF	-
Card Type	Board Type	Cancel

Change	SSCNET Communication Driver
	<u>Ja</u> <u>N</u> ein

- Wählen Sie "A30CD-PCF".
 Bei Windows 98 sind keine weiteren Einstellungen nötig, klicken Sie auf "OK" (weiter bei ④).
 Bei Windows NT klicken Sie auf "Details"
- ③ Nur für Windows NT: Nachdem Sie auf "Details" geklickt haben, machen Sie die entsprechenden Eintragungen und klicken anschließend auf "OK". In Kap. 6.2 ist beschrieben, wie Sie die Ressourcen Ihres Computers überprüfen können.
- ③ Nur für Windows NT: Das Auswahlfenster erscheint wieder. Klicken Sie auf "OK".
- ④ Nach der Auswahl des SSCNET-Interface unter Windows 98 bzw. nach der Eingabe der Details bei Windows NT haben Sie die Möglichkeit, den Computer neu zu starten.

Bei **Windows NT** klicken Sie auf "Ja", wenn das SSCNET-Interface bereits im Computer installiert ist. Wenn nicht, klicken Sie auf "Nein", fahren den Computer herunter, schalten ihn aus und installieren das SSCNET-Interface.

Bei **Windows 98** klicken Sie auf "Ja" und starten dadurch den Computer neu. Danach installieren Sie das SSCNET-Interface.

6.1.2 Einstellungen für die ISA-Steckkarte



 Wählen Sie "A30BD-PCF". Klicken Sie auf "Details".

- Detail × IRQ Level: 10 -Memory Base Address SSCNET Com. CH. NO. OK CON2 CON1 Iv 1st CH.0 CH.1 C0000 -Cancel C 2nd CH.3 1 Help T 3rd CH.5 w. F 4th . CH.6 CH.7
- ② Geben Sie den Interrupt (IRQ-Level) und die Anfangsadresse des Speicherbereiches (Memory Base Adress) an. Wie Sie freie Interrupts und Speicherbereiche Ihres Computers finden, ist in Kap. 6.2 beschrieben. Klicken Sie auf "OK".

HINWEIS

Auf der ISA-Steckkarte A30BD-PCF sind Schaltereinstellungen erforderlich (Kap. 6.3). Die Einstellung der Schalter muss mit den Software-Einstellungen übereinstimmen.

SCNET I/F Type-		OK
C A30CD-PCF	A30BD-PCF	-
Card Type	Board Type	Cancel

③ Das Auswahlfenster erscheint wieder. Klicken Sie auf "OK".

④ Nach der Auswahl des SSCNET-Interface haben Sie die Möglichkeit, den Computer neu zu starten. Klicken Sie auf "Nein", fahren dann den Computer herunter, schalten die Netzspannung aus und prüfen die Schalterstellungen auf der ISA-Steckkarte. Nach dem Wiedereinschalten ist der PC bereit zur Kommunikation über das SSCNET-Interface.



6.2 Überprüfung der System-Ressourcen

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie freie Interrupts, Arbeitsspeicherbereiche und E/A-Adressen Ihres Computers finden können.

Bei Windows NT

① Öffnen Sie das Fenster "Windows NT Diagnose".



Versio Se	n System arvices	Display Resources	Drives	Memory vironment
			Include <u>H</u> AI	_ resources
IRQ	Device		Bus	Туре
01	i8042prt		0	Isa
04	Serial		0	Isa
06	Floppy		U	Isa
12	i8042prt		0	Isa
14	Atdisk		0	lsa
ĮRI	Q 1/0 Port	<u>D</u> MA	Memory	Devices

② Klicken Sie auf "Ressourcen". Die belegten Interrupts (IRQ), E/A-Adressen (E/A oder I/O-Port) und Speicherbereiche (Arbeitsspeicher oder Memory) können angezeigt werden. Bei Windows 98

- Öffnen

 Egplorer

 Suchen...

 Metzlaufwerk verbinden...

 Netzlaufwerk trennen...

 Akten

 Verknüpfung erstellen

 Umbenennen

 Ejgenschaften

 Papierkorb
 - Eigenschaften von System
 ? ×

 Allgemein:
 Geräte Manager

 Hardwareprofile
 Leistungsmerkmale

 Modelle nach Typ anzeigen
 Modelle nach Anschluss anzeigen

 Marchlüsse (COM und LPT)
 *

 Disketterlaufwerk-Controller
 *

 Disketterlaufwerk-Controller
 *

 Disketterlaufwerk-Controller
 *

 Disketterlaufwerk-Controller
 *

 Disketterlaufwerk-Controller
 *

 Mordone
 *

 Mordone
 *

 Mondone
 *

 Mondone
 *

 Mordone
 *

 Mordone
 *

 Mordone
 *

 Systemkomponenten
 *

 Toonbarteit
 *

 Discharten
 Atualisieren

 Discharten
 Motalisieren
- Eigenschaften von Compu ? × Ressourcen anzeigen Ressourcen reservieren C <u>D</u>MA C <u>S</u>peiche Interrupt (IRQ) C Ein-/Ausgabe (E/A) Einstellung Zugewiesene Hardware ٠ Systemzeitgeber Standard (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyb Programmierbarer Interrupt-Controller SMC IrCC (Infrared Communications Controller) COM-Anschluss (COM1) ESS Modem Device Manager Actiontec 56K Modem • OK Abbrechen

 Klicken Sie auf "Arbeitsplatz" und betätigen Sie die rechte Maustaste. Das Pop-Up-Menü wird angezeigt. Klicken Sie auf "Eigenschaften".

② Das Fenster mit den System-Eigenschaften wird geöffnet. Klicken Sie auf "Geräte-Manager". Wählen Sie "Computer" und klicken Sie dann auf "Eigenschaften".

③ Im nun geöffneten Fenster mit den Computer-Eigenschaften werden die belegten Interrupts, E/A-Adressen und Speicherbereiche angezeigt.



6.3 Schalter der ISA-Steckkarte A30BD-PCF

Die in der Software vorgenommenen Einstellungen für die ISA-Steckkarte A30BD-PCF für Interrupt und Speicherbereich müssen mit den Schaltereinstellungen auf der Karte übereinstimmen.



Reset-Taster SW1

Bei der Betätigung des Tasters SW1 wird das SSCNET-Interface zurückgesetzt.

Interrupt-Einstellungen (SW2 und SW3)

SW2, SW3		Bedeutung	Voreinstel- lung	Bemerkung	
l r		1	IRQ 10	OFF	
	2	IRQ 11	OFF	OFF: Interrupt gesperrt	
		3	IRQ 12	OFF	ON: interrupt freigegeben
	NO		IRQ 15	OFF	

HINWEISE

Die Einstellungen von SW2 und SW3 müssen gleich sein.

Schalten Sie jeweils nur einen Schalter von SW2 und SW3 auf ON.

Wählen Sie einen freien Interrupt, der nicht von anderen Geräten belegt ist (Kap. 6.2).

SW4		Bedeutung Voreinstel- lung		Bemerkung	
	1	Nicht benutzt	OFF	Lassen Sie diesen Schalter in der Stellung OFF.	
	2	Kanal 1 (CON1) freigeben	OFF	Stallon Sie heide Schalter auf ON	
	3	Kanal 2 (CON2) freigeben	OFF		
	4		OFF		
	5	Belegter Adressbe-	OFF	In der folgenden Tabelle finden Sie nähere Anga- ben zu den Adressbereichen.	
	6]	OFF		
ð ∟ -	7	Breite des	OFF	OFF: 16 Bit	
	<u> </u>	ISA-Busses		ON: 8 bit	
	8	Interruptsteuerung	OFF	Stellen Sie diesen Schalter auf ON.	

6.3.1 Belegter Adressbereich und Systemeinstellungen (SW4)

Einstellung des Adressbereiches mit den Schaltern 4, 5 und 6 von SW4. Die ISA-Steckkarte belegt einen Bereich, der 16 kByte groß ist.

Sc	halter S	W4	Balagtar Baraich	Bereich für Kanal 1	Bereich für Kanal 2 (CON2)	
4	5	6	Delegter Dereich	(CON1)		
OFF	OFF	OFF	С0000н – СЗFFFн	С0000н – С0FFFн	С1000н – С1FFFн	
OFF	OFF	ON	С4000н – С7FFFн	С4000н – С4FFFн	С5000н – С5FFFн	
OFF	ON	OFF	C8000н – CBFFFн	С8000н – С8FFFн	С9000н – С9FFFн	
OFF	ON	ON	CC000н – CFFFFн	CC000н – CCFFFн	CD000н – CDFFFн	
ON	OFF	OFF	D0000н – D3FFFн	D0000н – D0FFFн	D1000н – D1FFFн	
ON	OFF	ON	D4000н – D7FFFн	D4000н – D4FFFн	D5000н – D5FFFн	
ON	ON	OFF	D8000н – DBFFFн	D8000н – D8FFFн	D9000н – D9FFFн	
ON	ON	ON	DC000н – DFFFFн	DC000н – DCFFFн	DD000н – DDFFFн	

Angegeben ist jeweils die erste und letzte belegte Adresse.



7 Fehlerdiagnose und -beseitigung

7.1 Allgemeine Fehler

7.1.1 GSV13P, GSV22P oder DOSCP startet nicht oder wird abgebrochen

Fehlerbild	Ursache	Behebung
Beim Start einer Anwendung er- scheint die Fehlermeldung "Datei SSCPDR.dll nicht vorhanden".	• SNETP ist nicht installiert.	 Auch wenn keine Daten mit der Motion-CPU ausgetauscht wer- den, muss SNETP installiert wer-
Die Fehlermeldung "Run-time error 53, Datei SSCPDR.dll nicht vorhan- den" wird ausgegeben.	 In der Datei AUTOEXEC.BAT wurde ein Dateiname mit mehr als 8 Zeichen angegeben 	 Geben Sie den SNETP-Pfad vor dem Pfad mit dem langen Datei- namen an Fügen Sie vor dem
Wenn aus GSV13P oder GSV22P zu einer anderen Anwendung, für die eine Kommunikation mit dem Motion Controller notwendig ist, ge- wechselt werden soll, erfolgt kein Sprung. Eine Fehlermeldung wird nicht ausgegeben	als o zeichen angegeben.	langen Dateinamen "%PATH%" ein. Beispiel: SET PATH=C.\Program* SET PATH=%PATH%;C;\\Snetp
nicht ausgegeben.		ändern in: SET PATH=%PATH%;C;\\Snetp SET PATH=%PATH%;C.\Program* * = Pfad, der einen langen Datei- namen enthält

7.1.2 SNETP kann nicht gestartet werden

Fehlerbild	Ursache	Behebung
Beim Start von SNETP erscheint die	Erst wurde SW6RN-SNETP (ab	SW6RN-SNETP und SW3RN-
Meldung "Not enough memory"	V. 00B) und dann SW3RN-SNETP	SNETP können nicht gleichzeitig
(Zuwenig Speicher vorhanden).	(bis V. 00G) gestartet.	ausgeführt werden.

7.1.3 Mit DOSCP werden keine Daten erfasst

Fehlerbild	Ursache	Behebung
Mit dem Digital-Oszilloskop DOSCP können keine Daten erfasst werden.	Die Schnittstelle für die SSCNET- Kommunikation ist nicht korrekt parametriert.	Parametrieren Sie die SSCNET- Schnittstelle (siehe Kap. 6)

7.2 Kommunikationsfehler

7.2.1 Kommunikationsfehler bei den Programmen GSV13P oder GSV22P

Fehlerbild	Ursache	Behebung
Bei der Kommunikation über SSCNET wird der Fehlercode 10 ausgegeben.	Die Software SW6RN-SNETP wurde gestartet.	Beenden Sie SW6RN-SNETP und starten Sie SW3RN-SETNP.
Bei der Kommunikation über SSCNET wird der Fehlercode 255 ausgegeben.	 Die Einstellungen zur SSCNET- Kommunikation sind nicht kor- rekt. Die Schnittstelle für die SSCNET- Kommunikation ist nicht korrekt parametriert. 	 Überprüfen und ändern Sie ggf. die Einstellungen in den Pro- grammen GSV13P bzw. GSV22P. Parametrieren Sie die SSCNET- Schnittstelle (siehe Kap. 6)
Bei der Kommunikation über die RS232-Schnittstelle werden die Fehlercodes 6 oder 16130 ausgege- ben.	• SW3RN-SNETP mit einer Ver- sion bis V. 00C wird verwendet	 Führen Sie ein Update von SW3RNV-GSVE aus.
	 Zwei Versionen von SW3RN- SNETP sind installiert 	 Deinstallieren Sie alle Versionen von SW3RN-SNETP. Löschen Sie nach der Deinstallation evtl. noch vorhandene Dateien oder Ordner von SNETP. Installieren Sie nur eine Version von SW3RN-SNETP.
	 SW3RN-SNETP und SW6RN- SNETP (V. 00A) sind zusammen installiert. 	 Deinstallieren Sie SW3RN- SNETP und SW6RN-SNETP (V. 00A). Installieren Sie SW3RN-SNETP.
	 Auf dem PC sind mehrere Betriebssysteme (Windows 98/ NT/2000) installiert und auf jedem Laufwerk ist eine andere Version von SW3RN-SNETP. 	 Deinstallieren Sie alle Versionen von SW3RN-SNETP und instal- lieren Sie anschließend in jedes Laufwerk dieselbe Version von SW3RN-SNETP. Diese Version muss von allen vorhandenen Betriebssystemen unterstützt werden.
	 Auf einem PC mit mehreren Betriebssystemen (Windows 98/ NT/2000) ist in den einzelnen Laufwerken SW3RN-SNETP und SW6RN-SNETP (V. 00A) instal- liert 	 Deinstallieren Sie SW3RN- SNETP und SW6RN-SNETP. Installieren Sie anschließend in jedes Laufwerk dieselbe Version von SW3RN-SNETP. Diese Ver- sion muss von allen vorhandenen Betriebssystemen unterstützt werden.



7.2.2 SSCNET-Kommunikationsfehler bei DOSCP

Fehlerbild	Ursache	Behebung
Fehlercode 10 wird ausgegeben.	Die Software SW6RN-SNETP (ab V. 00B) wurde gestartet.	Beenden Sie SW6RN-SNETP und starten Sie SW3RN-SETNP.
Fehlercode 12 wird ausgegeben.	Die Schnittstelle für die SSCNET- Kommunikation ist nicht korrekt parametriert.	Parametrieren Sie die SSCNET- Schnittstelle (siehe Kap. 6).
Die Fehlercodes 50 oder 51 werden angezeigt.	SW3RN-SNETP wurde nicht gestartet.	Starten Sie SW3RN-SETNP.
Der Fehlercode 255 wird angezeigt.	 Eine ältere Version von SNETP ist installiert. 	 Installieren Sie eine Version von SCNETP, die die Motion Control- ler unterstützt.
	 Es sind mehrere Versionen von SNETP installiert. 	 Deinstallieren Sie alle Versionen von SNETP. Löschen Sie die Datein mittels des Explorers, wenn nach der Deinstallation noch Dateien vorhanden sind. Installieren Sie eine Version von SCNETP, die die Motion Control- ler unterstützt.
	 SW3RN-SNETP und SW6RN- SNETP sind in einem PC instal- liert. 	• Deinstallieren Sie beide Pro- gramme und installieren Sie danach nur eines der Programme neu.
	 Auf dem PC sind mehrere Betriebssysteme (Windows 98/ NT/2000) installiert und auf jedem Laufwerk ist eine andere Version von SW3RN-SNETP. 	 Deinstallieren Sie alle Versionen von SW3RN-SNETP und instal- lieren Sie anschließend in jedes Laufwerk dieselbe Version von SW3RN-SNETP. Diese Version muss von allen vorhandenen Betriebssystemen unterstützt werden.
	 Auf einem PC mit mehreren Betriebssystemen (Windows 98/ NT/2000) ist in den einzelnen Laufwerken SW3RN-SNETP und SW6RN-SNETP installiert 	 Deinstallieren Sie SW3RN- SNETP und SW6RN-SNETP. Installieren Sie anschließend in jedes Laufwerk dieselbe Version von SW3RN-SNETP. Diese Ver- sion muss von allen vorhandenen Betriebssystemen unterstützt werden.



HEADQUARTERS MITSUBISHI ELECTRIC **EUROPA** EUROPE B.V. German Branch Gothaer Straße 8 D-40880 Ratingen Telefon: +49 (0) 21 02 / 486-0 Telefax: +49 (0) 21 02 / 4 86-1 12 E-Mail: megfa-mail@meg.mee.com MITSUBISHI ELECTRIC FRANKREICH EUROPE B.V. French Branch 25, Boulevard des Bouvets F-92741 Nanterre Cedex Telefon: +33 1 55 68 55 68 Telefax: +33 1 55 68 56 85 E-Mail: factory.automation@fra.mee.com MITSUBISHI ELECTRIC ITALIEN EUROPE B.V. Italian Branch Via Paracelso 12 I-20041 Agrate Brianza (MI) Telefon: +39 (0) 39 6053 1 Telefax: +39 (0) 39 6053 312 E-Mail: factory.automation@it.mee.com MITSUBISHI ELECTRIC **SPANIEN** EUROPE B.V. Spanish Branch Carretera de Rubí 76-80 E-08190 Sant Cugat del Vallés Telefon: +34 9 3 / 565 3131 Telefax: +34 9 3 / 589 2948 E-Mail: industrial@sp.mee.com MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. UK UK Branch Travellers Lane GB-Hatfield Herts. AL10 8 XB Telefon: +44 (0) 1707 / 27 61 00 Telefax: +44 (0) 1707 / 27 86 95 E-Mail: -MITSUBISHI ELECTRIC JAPAN CORPORATION Office Tower "Z" 14 F 8-12,1 chome, Harumi Chuo-Ku TOKYO 104-6212 Telefon: +81 3 / 622 160 60 Telefax: +81 3 / 622 160 75 MITSUBISHI ELECTRIC USA AUTOMATION 500 Corporate Woods Parkway Vernon Hills, Illinois 60061 Telefon: +1 (0) 847 / 478 21 00 Telefax: +1 (0) 847 / 478 22 83 **VERKAUFSBÜROS DEUTSCHLAND** MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

MITSOBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. DGZ-Ring Nr. 7 D-13086 Berlin Telefon: (0 30) 4 71 05 32 Telefax: (0 30) 4 71 54 71 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Revierstraße 5 D-44379 Dortmund Telefon: (02 31) 96 70 41-0 Telefax: (02 31) 96 70 41-0

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

Brunnenweg 7 **D-64331 Weiterstadt** Telefon: (0 61 50) 13 99 0 Telefax: (0 61 50) 13 99 99 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Kurze Straße 40 **D-70794 Filderstadt** Telefon: (07 11) 77 05 98-0 Telefax: (07 11) 77 05 98-79

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Am Söldnermoos 8

Am Söldnermoos 8 **D-85399 Hallbergmoos** Telefon: (08 11) 99 87 4-0 Telefax: (08 11) 99 87 4-10

EUROPÄISCHE VERTRETUNGEN Getronics bv BELGIEN Control Systems Pontbeeklaan 43 B-1731 Asse-Zellik Telefon: +32 (0) 2 / 4 67 17 51 Telefax: +32 (0) 2 / 4 67 17 45 E-Mail: infoautomation@getronics.com TELECON CO. BULGARIEN 4, A. Ljapchev Blvd. **BG-1756 Sofia** Telefon: +359 92 / 97 44 05 8 Telefax: +359 92 / 97 44 06 1 E-Mail: -DÄNEMARK louis poulsen industri & automation Geminivej 32 DK-2670 Greve Telefon: +45 (0) 43 / 95 95 95 Telefax: +45 (0) 43 / 95 95 91 E-Mail: lpia@lpmail.com ESTLAND UTU Elektrotehnika AS Pärnu mnt.160i EE-10621 Tallinn Telefon: +372 6 / 51 72 80 Telefax: +372 6 / 51 72 88 E-Mail: utu@utu.ee URHO TUOMINEN OY FINNLAND Hevoshaankatu 3 FIN-28600 Pori Telefon: +358 (0) 2 / 55 08 00 Telefax: +358 (0) 2 / 55 088 41 E-Mail: info@beijer.fi UTECO A.B.E.E. GRIECHENLAND 5, Mavrogenous Str. GR-18542 Piraeus Telefon: +30 (0) 1 / 42 10 050 Telefax: +30 (0) 1 / 42 12 033 E-Mail: uteco@uteco.gr MITSUBISHI ELECTRIC IRLAND EUROPE B.V. – Irish Branch Westgate Business Park Ballymount IRL-Dublin 24 Telefon: +353 (0) 1 / 419 88 00 Telefax: +353 (0) 1 / 419 88 90 E-Mail: sales.info@meir.mee.com KROATIEN INEA CR d.o.o. Drvinje 63 HR-10000 Zagreb Telefon: +385 (0)1/ 3667140 Telefax: +385 (0)1/ 3667140 E-Mail: LETTLAND POWEL SIA Lienes iela 28 **LV-1009 Riga** Telefon: +371 784/ 2280 Telefax: +371 784/ 2281 E-Mail: utu@utu.lv UTU POWEL UAB I ITAUFN Savanoriu pr. 187 LT-2053 Vilnius Telefon: +370 232 29 80 Telefax: +370 232 29 80 E-Mail: powel@utu.lt

EUROPÄISCHE VERTRETUNGEN

Getronics by NIEDERLANDE Control Systems Donauweg 28 NL-1043 AJ-Amsterdam Telefon: +31 (0) 20 / 587 67 00 Telefax: +31 (0) 20 / 587 68 39 E-Mail: info.gia@getronics.com

Beijer Electronics AS NORWEGEN Teglverksveien 1 N-3002 Drammen Telefon: +47 (0) 32 / 24 30 00 Telefax: +47 (0) 32 / 84 85 77 E-Mail: info@beijer.no

GEVA ÖSTERREICH Wiener Straße 89 A-2500 Baden Telefon: +43 (0) 2252 / 85 55 20 Telefax: +43 (0) 2252 / 488 60 E-Mail: office@geva.co.at

MPL Technology SP. Z.o.o **POLEN** ul. Wrocławska 53 **PL-30-011 Kraków** Telefon: +48 (0) 12 / 632 28 85 Telefax: +48 (0) 12 / 632 47 82 E-Mail: krakow@mpl.com.pl

Sirius Trading & Services srl **RUMÄNIEN** Bd. Lacul Tei nr. 1B **RO-72301 Bucaresti 2** Telefon: +40 (0) 1 / 201 71 47 Telefax: +40 (0) 1 / 201 71 48

E-Mail: sirius_t_s@fx.ro Beijer Electronics AB Box 426 S-20123 Malmö

Telefon: +46 (0) 40 / 35 86 00 Telefax: +46 (0) 40 / 93 23 02 E-Mail: info@elc.beijer.se ECONOTEC AG **SCHWEIZ**

Postfach 282 CH-8309 Nürensdorf Telefon: +41 (0) 1 / 838 48 11 Telefax: +41 (0) 1 / 838 48 12 E-Mail: info@econotec.ch

ACP AUTOCOMP a.s. **SLOWAKEI** Chalupkova 7 SK-81109 Bratislava Telefon: +421 (0) 7 592 22 54 Telefax: +421 (0) 7 592 22 48 E-Mail: acp.autocomp@nextra.sk INEA d.o.o. **SLOWENIEN** Ljubljanska 80 SI-1230 Domžale Telefon: +386 (0) 17 21 80 00 Telefax: +386 (0) 17 24 16 72 E-Mail: inea@inea.si **TSCHECHIEN** AutoCont Control Systems s.r.o. Nemocnicni 12 CZ-70200 Ostrava 2 Telefon: +420 (0) 69 / 615 21 11 Telefax: +420 (0) 69 / 615 21 12 E-Mail: info@autocont.cz GTS TÜRKEI Darülaceze Cad. No. 43A KAT: 2 TR-80270 Okmeydani-Istanbul Telefon: +90 (0) 212 / 320 1640 Telefax: +90 (0) 212 / 320 1649 E-Mail: gts@turk.net

VERTRETUNGEN EURASIEN

CONSYS **RUSSLAND** Promyshlennaya St. 42 **RUS-198099 St Petersburg** Telefon: +7 812/ 325 36 53 Telefax: +7 812/ 325 36 53 E-mail: consys@consys.spb.ru

STC Drive Technique Poslannikov per., 9, str.1 **RUS-107005 Moskow** Telefon: +7 (0) 95 / 786 21 00 Telefax: +7 (0) 95 / 786 21 01 E-Mail: info@privod.ru JV-CSC Automation **UKRAINE**

15, M. Raskovoyi St., Floor 10, Office 1010 **U-02002 Kiev** Telefon: +380 (4) 4 / 238 83 16 Telefax: +380 (4) 4 / 238 83 17 E-Mail: mkl@csc-a.kiev.ua

TEHNIKON **WEISSRUSSLAND** Oktjabrskaya 16/5, Ap 704 **BY-220030 Minsk** Telefon: +375 (0)17/ 2275704 Telefax: +375 (0)17/ 2276669 E-Mail: tehnikon@belsonet.net

VERTRETUNG MITTLERER OSTEN

SHERF Motion Techn. LTD ISRAEL Rehov Hamerkava 19 IL-58851 Holon Telefon: +972 (0) 3 / 559 54 62 Telefax: +972 (0) 3 / 556 01 82 E-Mail: —

VERTRETUNG AFRIKA

CBI Ltd **SÜDAFRIKA** Private Bag 2016 **ZA-1600 Isando** Telefon: +27 (0) 11/ 928 2000 Telefax: +27 (0) 11/ 392 2354 E-Mail: cbi@cbi.co.za

20

